各部の名称

[4] 接続コネクタ

[5] 定格銘板

3 Name of Each Area

x pa



No.	Name	Description
[1]	RS-232C cable connection interface	Interface for connection of RS-232C cable
[2]	Communication board mounting screw hole	For inserting the M3 × 10 screw (36 to 48N ⋅ cm) included with this product
[3]	Communication board mounting screw hole	For inserting the M3 × 6 screw (36 to 48N · cm) included with this product
[4]	Connector	Connector for connection to the GOT
[5]	Rating plate	_

取り付け面

Mounting surface

h

Πασσοο

ПГ

ΠΓ

A9GT-RS2をご使用の際、通信ケーブルのコネクタ形状によっては、GOT の取付け金具がコネクタと干渉する場合があります。 お手数ですが、下図位置の取付け金具を、本製品に同梱の取付け金具 と取り替えてご使用ください。

GOTへの接続コネクタ

When A9GT-RS2 is used, the mounting fixture of the GOT interferes with the connector due to the shape of the communication cable connector

Please substitute for the mounting fixture included in this product and use the mounting fixture as shown in diagram below.



三菱電機株式会社〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION TOKYO BLDG,2-7-3 MARUNOUCHI TOKYO 100-8310 本マニュアルは、エコマーク設定の再生紙を使用しております。 Printed in Japan on recycled paper.

A9GT-RS2形シリアル通信ボードユーザーズマニュアル A9GT-RS2 Type Serial Communication board User's Manual

● 安全上のご注意 ●

本製品のご使用に際しては、本マニュアルをよくお読みいただくと

なお、この注意事項は本製品に関するもののみについて記載したも

この ● 安全上のご注意 ● では、安全注意事項のランクを「危険」

のです。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては、CPU

すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようにお願いいたし

∕∧注意

● 制御線や通信ケーブルは、主回路や動力線などと束線したり、

①危険

● 本ユニットをGOT本体に着脱する場合は、必ずGOTの電源を外

● RS-232Cケーブルを本ユニットに接続する場合は、必ずGOTと

全相遮断しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になりま

シーケンサCPU側の電源を外部にて全相遮断してから行って

ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

る場合。

される場合。

共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただ

くようお願いいたします。

①危険

∕∖注意

ます。

結びつく可能性があります。

【設計上の注意事項】

近接したりしないでください。

【取付け上の注意事項】

ください。

100mm以上を目安として離してください。

ノイズにより、誤動作の原因になります。

部にて全相遮断してから行ってください。

全相遮断しないと、誤動作の原因になります。

「注意」として区分してあります。

(ご使用前に必ずお読みください)

IB-68956-D(0512) MEE 標進価格 300F

A9GT-RS2-U

1DM136

● SAFETY PRECAUTIONS ● (Read these precautions before using.)

形 名 Model

形名7-k

Model code

When using Mitsubishi equipment, thoroughly read this manual, Also pay careful attention to safety and handle the module properly. These precautions apply only to Mitsubishi equipment. Refer to the CPU module user's manual for a description of the PLC system safety precautions.

These
SAFETY PRECAUTIONS
Classify the safety precautions into two categories: "DANGER" and "CAUTION".



Store this manual in a safe place so that you can take it out and read it whenever necessary. Always forward it to the end user.

IDESIGN PRECAUTIONS1

∧ CAUTION Do not bundle control lines or communication wires together with main circuit or power lines, or lay them close to these lines As a guide, separate the lines by a distance of at least 100 mm (3.94 inch) otherwise malfunctions may occur due to noise

[INSTALLATION PRECATIONS]

① DANGER

- Before mounting or dismounting this module to or from the GOT, always shut off GOT power externally in all phases. Not doing so can cause a module failure or malfunction.
- Before connecting the RS-232C cable to this module, always shut off GOT power and PLC CPU power externally in all nhases

Not doing so can cause a malfunction.

[4]

00

00

0

【取付け上の注音事項】

☆注意 ● 本ュニットは GOTューザーズマニュアル記載の一般仕様の環 培で値田| てください 現で使用しててたでい。 一般什様の範囲以外の環境で使用すると、感雷、火災、誤動

- 作、製品の損傷あるいは劣化の原因になります。 ● GOT本体に本ユニットを装着するときは、GOT装着部に装着し 取付けネジを規定トルク範囲で締め付けてください。 取付けネジの締付けがゆるいと 落下 故障 謳動作の原因 にかります
- 取付けネジを締めすぎると GOT本体やネジの破損による落 下、故障、誤動作の原因になります。 ● 本ユニットの導電部分や電子部品には、直接触らないでくだ
- さい。 ユニットの謳動作 故障の原因になります。

【配線上の注意事項】

∧注意 ● 通信ケーブルは、接続するユニットのコネクタに装着し、コ ネクタ取付けネジを規定トルク範囲で締め付けてください。 コネクタ取付けネジの締付けがゆるいと、短絡、誤動作の原 因になります。 コネクタ取付けネジを締めすぎると ネジやユニットの破損 による短絡、誤動作の原因になります。

【立上げ・保守時の注意事項】

①危険	
 ● 通電中にスイッチ設定を変更しないでください。 誤動作の原因になります。 	
● 清掃は、必ずGOTの電源を外部にて全相遮断してから行って ださい。	<
全相遮 全相遮断しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になり す。	ま
▲注意	
●各ユニットの分解,改造はしないでください。 故障,誤動作,ケガ,火災の原因になります。	
●本ユニットの導電部分や電子部品には、直接触らないでく さい。	だ
ユニットの誤動作、故障の原因になります。	
 ユニットに接続するケーブルは、必ずダクトに納めるまた クランプによる固定処理を行ってください。 	は
ケーブルをダクトに納めなかったり、クランプによる固定	
理をしていないと、ケーブルのブラツキや移動、不注意の っ張りなどによるユニットやケーブルの破損、ケーブルの	
続不良による誤動作の原因になります。	12
 ユニットに接続されたケーブルを取りはずすときは、ケール部分を手に持って引っ張らないでください。 	ブ
ユニットに接続された状態でケーブルを引っ張ると、ユニ	
トやケーブルの破損、ケーブルの接続不良による誤動作の	原

トやケーブルの破損、ケーブルの接続不良による誤動作の原 因になります。 ● ユニットに触れる前には、必ず接地された金属などに触れて、 人体などに帯雷している静雷気を放雷してください。 静電気を放電しないと、ユニットの故障や誤動作の原因にな ります。

【廃棄時の注意事項】



[INSTALLATION PRECAUEIONS]

- Use this module in the environment given in the general specifications of the GOT User's Manual Not doing so can cause an electric shock, fire, malfunction or product damage or deterioration.
- When installing this unit to the GOT, fit it to the connection interface of the GOT and tighten the mounting screws in the specified torque range Undertightening can cause a drop, failure or malfunction.
- Overtightening can cause a drop, failure or malfunction due to GOT or screw damage
- Do not touch the conductive areas and electronic parts of this module directly Doing so can cause a module malfunction or failure

WIRING PRECATIONS1

Plug the communication cable into the connector of the connected module and tighten the connector mounting screws in the specified torque range Undertightening can cause a short circuit or malfunction. Overtightening can cause a short circuit or malfunction due to the damage of the screws or module

ISTARTUP AND MAINTENANCE PRECAUTIONS



- Before starting cleaning, always shut off GOT power externally in all phases.
- Not doing so can cause a module fai

≜ CAUTION

- Do not disassemble or modify any module. This will cause failure, malfunction, injuries, or fire.
- Do not touch the conductive areas and electronic parts of this module directly Doing so can cause a module malfunction or failure.
- Always secure the cables connected to the module, e.g. them in conduits or clamp them. Not doing so can cause module or cable damage du dangling, moved or accidentally pulled cables or can cau malfunction due to a cable contact fault.
- Do not hold the cable part when unplugging any cable connected to the module
- Doing so can cause module or cable damage or a malfunction due to a cable contact fault.
- Always make sure to touch the grounded metal to discharge the electricity charged in the body, etc., before touching the module Failure to do so may cause a failure or malfunctions of the
- module.

[DISPOSAL PRECAUTIONS]



FMC指令への対応

A9GT-RS2は FMC指令に適合したGOT(定格名板にCEマークロゴの印刷 がある製品)に接続した場合のみEMC指令に適合します。 FMC指令適合の詳細については 使用するGOTのユーザーズマニュアル (ハードウェア編)を参照してください。

1. 概 要

本ユーザーズマニュアルは、A9GT-RS2形シリアル通信ボード(以下 A9GT-RS2と略します)の仕様 各部の名称について説明したものです。 A9GT-RS2は A985GOT(-V)/A975GOT/A970GOT/A960GOT(以下GOTと略 します)に装着し、周辺機器用RS-232Cコネクタを使用することによ り、計算機リンク、他社製シーケンサなどと接続できます。

木コニットはRS-2320ケーブルをコニット下部に接続する構造とな っていますので 制御盤などに取り付ける場合 RS-232Cケーブルの コネクタやケーブルの曲げ寸法の奥行きをとりません。

Conformation to the EMC Directive

A9GT-RS2 conforms to the EMC Directive only when connected to the GOT (with CE logo printed on the rating plate) which conforms to the EMC Directive For details of Conformation to the EMC Directive refer to the using GOT User's Manual (Hardware)

1. Overview

This user's manual gives the specifications and the names of parts of the A9GT-RS2 serial communication board (hereafter referred to as the "A9GT-RS2") Fitted to the A985GOT(-V)/A975GOT/A970GOT/ A960GOT (hereafter referred to as the "GOT"), the A9GT-RS2 can be connected with computer link, other's PLC, or the like by using RS-232C connector for peripheral.

Designed to connect the RS-232C cable at its bottom, this module does not take up a space for the RS-232C cable connector and cable flexing in the depth direction when mounted to a control box or the like.





② 計算機リンクに接続した場合 2) Connection with computer link

RS232インタフェース内蔵計算機リンク



を持結形能のシュテム構成については GOT-A900シリーズユーザーズ

Refer to the GOT-A900 Series User's Manual (Connections System Manual) for the configuration of each connection.

てください。

品名	
	1
M3×10	1
M3 × 6	1
	1

2. 仕

After opening the box, check that the following items are present.

Name	Quantity	
A9GT-RS2		1
Communication board	M3 × 10	1
mounting screw	M3×6	1
GOT mounting fixture		1

Specification

項目	仕様		Item	Specification
インタフェースコネクタ	9ピンDサブ(オス)インチ ネジ止めタイプ 第一電子工業(株)社製 17LE-23090-27(D3CC)		Interface connector	9-pin D-sub (male) inch screw fixing type Daiichi Electronic Industry Co., Ltd. 17LE-23090-27 (D3CC)
内部消費電流	GOT本体に含まれる		Internal consumed current	Included in GOT
質 量 [g]	90		Weight [g/lb.]	90/0.20

一般仕様に関しては、使用するGOTのユーザーズマニュアルを参照 してください。

For the general specifications, refer to the using GOT User's Manual.

	各接続形態のシステム構成については,001-7 マニュアル(接続編)を参照してください。	4900シリー
g. run	A9GT-RS2開梱後、下記製品が入っていること	・た確認し・
		で推動し
ue to	品名	個
use a	щ Ъ	Ē

silut oli GOT power	
ailure or malfunction.	

