







オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を安全に正しく使用していただくために、電気の知識を有する専門家が扱ってください。お使いになる前にこの取扱説明書をお読みになり、十分にご理解ください。お読みになった後も、いつも手元に置いてご使用ください。

Gracias por haber adquirido un producto OMRON. Para asegurar una aplicación segura del Producto, únicamente deberá ser utilizado por profesionales con conocimientos sobre electricidad y dispositivos eléctricos. Lea detenidamente este manual antes de utilizar el Producto y téngalo siempre a mano cuando lo está utilizando.

非常感谢您购买欧姆龙公司的产品。为了安全、正确地使用该产品,必需由具有电气知识的专门人员使用。在使用前请阅读和充分理解本使用说明书。阅读完后,请存放好以备使用时参考。

オムロン株式会社 OMRON Corporation

©All Rights Reserved



梱包内容
・本体
・アダプタ
・取扱説明書

En el envase
• Unidad principal
• Adaptador
• Manual de instrucciones

包装内容
・本机
・接合器
・使用说明书

オムロン株式会社 営業統轄事務部 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F (〒141-0032)

●営業にご利用の方も、技術お問い合わせの方も、フリーコールにお電話ください。
音声ガイダンスが流れますので、案内に従って操作ください。

クイック オムロン
0120-919-066

携帯電話・PHS等移動通信からの電話は、お手数ですが、TEL 055-982-5015 (通話料がかかります) へおかけください。

TEL 055-982-5015 (通話料がかかります) へおかけください。

Model E5C2

TEMPERATURE CONTROLLER

English	INSTRUCTION MANUAL
Germany	BEDIENUNGSANLEITUNG
French	MANUEL D'INSTRUCTION







Thank you for purchasing an OMRON Product. To ensure the safe application of the Product, only a professional with an understanding of electricity and electric devices must handle it. Read this manual carefully before using the Product and always keep it close at hand when the Product is in use.

Wir danken Ihnen für den Kauf eines OMRON-Produkts. Um den sicheren Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten, darf es nur von qualifiziertem Personal mit Fachkenntnissen über elektrische Geräte bedient werden. Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie anschließend das Handbuch in Greifnähe auf.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit OMRON. Afin de garantir une utilisation du produit en toute sécurité, seul un professionnel qualifié en matière d'électricité et connaissant les dispositifs électriques peut le manipuler. Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le près de vous lors de son utilisation.

OMRON Corporation
©All Rights Reserved

1618614-1C



English	Germany	French
In the pack: • Main unit • Adapter • Instruction manual	Im Paket: • Regler • Adapter • Bedienungsanleitung	Contenu du carton: • Unité principale • Adaptateur • Manuel d'instruction

OMRON ELECTRONICS LLC
ONE COMMERCE DRIVE SCHAUMBURG, IL 60173-5302 U.S.A.
Phone 1-847-843-7900 FAX 1-847-843-7787

EUROPEAN H.Q.: OMRON EUROPE B.V.
Wegalaan 67-69 P.O.BOX.13 2130 AA Hoofddorp The Netherlands
Phone 31-23-56-81-300 FAX 31-23-56-81-388

OMRON ASIA-PACIFIC PTE.LTD.
83, Clemenceau Avenue, #11-01, UE Square, Singapore
239920 SINGAPORE
Phone 65-6-835-3011 FAX 65-6-835-2711

English
Safety Precautions
Key to Warning Symbols
CAUTION Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, is likely to result in minor or moderate injury or property damage. Read this manual carefully before using the product.
Warning Symbols
CAUTION Do not touch the terminals while power is being supplied. Doing so may occasionally result in minor injury due to electric shock.
Do not allow pieces of metal, wire clippings, or fine metallic shavings or filings from installation to enter the product. Doing so may occasionally result in electric shock, fire, or malfunction.
Do not use the product where subject to flammable or explosive gas. Otherwise, minor injury from explosion may occasionally occur.
Never disassemble, modify, or repair the product or touch any of the internal parts. Minor electric shock, fire, or malfunction may occasionally occur.
CAUTION - Risk of Fire and Electric Shock a) When using more than one switch, always turn OFF all the switch switches to ensure that no power is being supplied before servicing the product. b) Caution: To reduce the risk of fire or electric shock, do not interconnect the outputs of different Class circuits.
If the output relays are used past their life expectancy, contact fusing or burning may occasionally occur. Always consider the application conditions and use the output relays within their rated load and electrical life expectancy. The life expectancy of output relays varies considerably with the output load and switching conditions.
Tighten the terminal screws to between 0.74 and 0.9 N·m. Loose screws may occasionally result in fire.
Set the parameters of the product so that they are suitable for the system being controlled. If they are not suitable, unexpected operation may occasionally result in property damage or accidents.
WARNING: To reduce the risk of electric shock or fire, install the product in a controlled environment relatively free of contaminants.
A malfunction in the Temperature Controller may occasionally make control operations impossible or prevent alarm outputs, resulting in property damage. To maintain safety in the event of malfunction of the Temperature Controller, take appropriate safety measures, such as installing a monitoring device on a separate line.

German
Sicherheitshinweise
Erklärung der Warnsymbole
VORSICHT Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu kleineren und mittelschweren Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann. Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Warnsymbole
VORSICHT Berühren Sie während der Stromzufuhr nicht die Klemmen. Ansonsten können geringfügige Verletzungen aufgrund eines elektrischen Schlags auftreten.
Achten Sie darauf, dass bei der Installation kein Metall- oder Drahtabfall, feine Metall- oder Feinpaste in das Gerät eindringt. Ansonsten kann es zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Funktionsstörungen kommen.
Setzen Sie das Gerät nicht in Nähe von entzündbaren oder explosiven Gasen ein. Ansonsten können geringfügige Verletzungen durch Explosionen auftreten.
Das Gerät niemals auszumelden, umgestalten oder reparieren und niemals irgendwelche internen Bauteile berühren. Es können gelegentlich geringe elektrische Schläge, Feuer oder Betriebsstörungen auftreten.
VORSICHT - Gefahr von Feuer und elektrischen Schlägen a) Werden mehrere EIN-AUS-Schalter verwendet, sind vor den Wartungsarbeiten stets alle Schalter ausschalten, um sicherzugehen, dass es nicht mit Strom versorgt wird. b) Vorsicht: Um die Gefahr von Feuer und elektrischen Schlägen zu verringern, verbinden Sie die Ausgänge von Kreisen unterschiedlicher Schutzklassen nicht miteinander.
Werden die Ausgangsrelais nach Ablauf ihrer Lebensdauer weiterverwendet, kann dies zum Verschmelzen oder Verbrennen der Kontakt führen. Überprüfen Sie stets die Anwendungsbedingungen und setzen Sie die Ausgangsrelais unter Berücksichtigung ihrer Nennlast und elektrischen Lebensdauer ein. Die Lebensdauer der Ausgangsrelais variiert beachtlich je nach Ausgangsart und Schaltbedingungen.
Ziehen Sie die Schraubeklemmen mit einem Drehmoment von 0,74 bis 0,9 N·m an. Lockere Schrauben können zu Bränden führen.
Stellen Sie die Parameter des Gerätes so ein, dass Sie für das zu steuernde System geeignet sind. Werden die Parameter nicht richtig definiert, kann ein unerwarteter Vorgang zu Sachschäden und Unfällen führen.
WARNING: Um die Gefahr von elektrischen Schlägen und Feuer zu verringern, installieren Sie das Gerät in einem geschützten Umfeld, das möglichst frei von Fremdkörpern ist.
Eine Störung des Temperaturreglers kann Steuerungsoperationen oder die Ausgabe von Alarmanlagen unmöglich machen, was zu Sachschäden führt. Um die Sicherheit im Falle einer Fehlfunktion des Temperaturreglers zu gewährleisten, ergreifen Sie die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, wie die Installierung einer Überwachungsvorrichtung in einer separaten Leitung.

French
Consignes de sécurité
Touche des symboles de mise en garde
PRÉCAUTION Indique une situation dangereuse potentiellement pouvant, si elle n'est pas évitée, provoquer des blessures corporelles légères ou modérées ou des dommages matériels. Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser le produit.
Symboles de mise en garde
PRÉCAUTION Ne touchez pas les bornes lorsque le produit est sous tension. En le faisant, vous exposez à de légères blessures dues à une décharge électrique.
Ne laissez pas des morceaux de métal, des chutes de câble, ou des copeaux métalliques fins ou des limailleuses générées lors de l'installation entrer dans l'appareil. En le faisant, vous risquez de provoquer une décharge électrique, un incendie ou un dysfonctionnement.
N'utilisez pas le produit dans un lieu renfermant des gaz inflammables ou explosifs. Dans le cas contraire, vous pourriez être légèrement blessé suite à une explosion.
Ne démontez, modifiez ou réparez jamais le produit ou ne touchez jamais l'un de ses éléments internes. Un choc électrique mineur, un incendie ou un dysfonctionnement pourraient survenir.
PRÉCAUTION - Risque d'incendie et d'électrocution
a) Lors de l'utilisation de plusieurs commutateurs de mise hors tension, désactivez-les tous afin de vous assurer que le produit est hors secteur avant de l'actionner.
b) Avertissement : Pour diminuer le risque d'incendie ou d'électrocution, n'interconnectez pas les sorties de circuits de classes différentes.
L'utilisation des relais de sortie au-delà de leur durée de vie peut provoquer un surchauffage pour la partie centrale du relais. Assurez-vous que les sorties de relais sont en respectant leur charge nominale et leur durée de vie électrique. La durée de vie des relais de sortie varie de manière considérable en fonction de la charge de sortie et des conditions de communication.
Si vous utilisez les vis de borne avec un couple de serrage compris entre 0,74 et 0,9 N·m. Si les vis sont trop serrées, elles peuvent entraîner un incendie.
Réglez les paramètres du produit afin qu'ils correspondent au système commandé. Si elles ne correspondent pas, il pourrait fonctionner de manière inattendue et être endommagé ou des accidents pourraient survenir.
ATTENTION - Pour diminuer le risque d'électrocution ou d'incendie, installez le produit dans un environnement relativement exempt de toute impureté.
Si un dysfonctionnement survient dans la commande de température, les opérations de commande seront impossibles. L'alarme ne pourra pas se déclencher, et des dommages matériels seront occasionnés. Afin de garantir la sécurité malgré un dysfonctionnement de la commande de température, prenez les mesures de sécurité appropriées. Installez par exemple un dispositif de surveillance sur une ligne séparée.

Suitability for Use
OMRON shall not be responsible for conformity with any standards, codes, or regulations that apply to the combination of the products in the customer's application or use of the product.
Take all necessary steps to determine the suitability of the product for the systems, machines, and equipment with which it will be used.
Know and observe all prohibitions of use applicable to this product.

Precautions for Safe Use
The product is designed for indoor use only. Do not use this product in the following places:
• Places directly subject to heat from heating equipment. • Places subject to splashing liquid or oil atmosphere. • Places subject to direct sunlight. • Places subject to dust or corrosive gas (in particular, sulfide gas and ammonia gas). • Places subject to intense temperature change. • Places subject to icing and condensation. 2. Use store within the rated temperature and humidity ranges. Provide forced-cooling if required. 3. To allow heat to escape, do not block the area around the product. 4. Be sure to wire properly with correct polarity of terminals. Do not wire any of the I/O terminals incorrectly. 5. Use specified size (M3.5, width 7.2 mm or less) crimped terminals for wiring. To connect bare wires to the terminal block, use copper braided or solid wires with a gauge of AWG24 to AWG14 (equal to a cross-sectional area of 0.205 to 2.081 mm ²). (The stripping length is 5 to 6 mm.). Up to two wires of same size and type, or two crimped terminals can be inserted into a single terminal. 6. Do not wire the terminals which are not used. 7. Allow as much space as possible between the controller and devices that generate a powerful high frequency or surge. Separate the high-voltage or large-current power lines from other lines, and avoid parallel or common wiring with the power lines when you are wiring to the terminals. 8. Use this product within the rated load and power supply. 9. Use a switch, relay, or other contact so that the power supply voltage reaches the rated voltage within 2 seconds. 10. Use a switch, relay, or other contact to turn the power supply OFF instantaneously. 11. Turn the power supply ON at least 30 minutes prior to starting control operations. 12. A switch or circuit breaker should be provided close to this unit. The switch or circuit breaker should be within easy reach of the operator, and must be marked as a disconnecting means for this unit. 13. Do not use paint thinner or similar chemical to clean with. Use standard grade alcohol. 14. Two seconds is required for Temperature Controller outputs to stabilize after turning ON the power supply. Allow for this time when designing the control panel and control system. 15. Use tools when separating parts for disposal!

Specifications
Power supply voltage 100-120V AC (±10%)50/60Hz 200-240V AC (±10%)50/60Hz 24V AC (±10%)50/60Hz
Power consumption 3VA ±2 % FS
Setting accuracy Relay output: SPDT-NO, 250 VAC, 3A(resistive load) Voltage output: 5 VDC, 10 mA
Control method ON/OFF (E5C2-□20□) P: (E5C2-□40□)
Ambient temperature -10 to 55°C (Avoid freezing or condensation) Ambient humidity RH 45 to 85% Storage temperature -25 to 65°C (Avoid freezing or condensation) Altitude Max. 2,000m Recommended fuse T1A, 250V AC, time-lag, low-breaking capacity Weight Approx. 200g Installation environment Installation category II, pollution degree 2 (as per IEC61010-1) Enclosure ratings: IP40(Front panel), IP00(Terminals)

Installation
① Dimensions
② Surface mounting (A) : Duct and etc. (B) : Hook (C) : Panel When mounting plural units in vertical arrangement, leave space of approx. 20mm above and below the mounting socket.
③ Flush mounting (D) : Panel (E) : Adapter (F) : Fixing screw • Insert the controller through the hole in the panel. Push the adapter on from the rear and fasten temporarily, removing any gap between the controller, panel and adapter. Finally, secure two fixing screws alternately keeping the torque to between 0.29 to 0.39 N·m. • When mounting more than one Temperature Controller, be sure that the heat generated by the Temperature Controllers does not cause the ambient temperature to exceed the specified value. • Close side-by-side mounting is possible
④ Panel cutout ① Individual mounting ② Side-by-side mounting Recommended panel thickness is 1 to 4 mm.

Connection
⑤ Connection • Since the voltage output (control output) is not electrically insulated from the internal wiring, one or other of the control output terminals must be left unearthed when using an earthed thermocouple (Connection makes measurements unreliable due to sneak currents). • When extending the lead wires on a thermocouple, be sure to use compensating conductors suitable for the thermocouple type. When extending the lead wires on a RTD (platinum resistance thermometer), use lead wires with a low resistance (5 Ω max. per line) and be sure that the resistance is the same for all three lead wires. • Suitable socket is P2CF-08 or P3G-08. (Sold separately) ⑥ Power 100-120V AC, 200-240V AC, 24V AC ⑦ Relay output SPDT 250V AC 3A (Resistive load) ⑧ Voltage output 5V DC 10mA ⑨ RTD input ⑩ Thermistor input ⑪ Thermocouple input
⑫ Conformity to Safety standards <Relay Output type> Basic insulation is provided between Power supply – Output – Input and Front panel <Voltage Output type> Basic insulation is provided between Power supply – Output – Input and Front panel If reinforced insulation is required, provide additional insulation suitable for the maximum applicable voltage using air clearance, solid insulation, etc., as defined in IEC 60664.
⑬ Names of Front Parts ⑭ Bezeichnungen der Frontteile
⑮ Anschluss • Da der Spannungsausgang (Regelungsausgang) nicht elektrisch von den internen Stromkreisen isoliert ist, muss mindestens eine der Regelungsausgangsklemmen ungeerdet bleiben, wenn ein geerdetes Thermoelement verwendet wird. (Die Anschluss macht die Messungen aufgrund von Kriechstrom unzuverlässig.) • Werden die Anschlussdrähte zu einem Thermoelement verlängert, vergewissern Sie sich, dass das Thermoelement geeignete Ausgleichsleitungen verwenden. Werden die Anschlussdrähte zu einem RTD (Platinweiterstand-Thermometer) verlängert, verwenden Sie die Anschlussdrähte mit einem niedrigen Widerstand (5 Ω max. pro Leitung) und vergewissern Sie sich, dass der Widerstand für alle drei An